

NO Mr Mosquito myggbeskyttelse for innendørsbruk

Mr Mosquito er en myggbeskyttelse for innendørsbruk. Enheten kobles til en strømkilde med USB-C-kabelen som følger med. Puten varmes opp, og stoffet i puten spres i rommet og holder myggen unna. En pute varer i ca. 9 timer, og én enhet dekker et rom på ca. 10–15 m² (størrelsen avhenger av romhøyden). Ved større overflater bruker du flere enheter. Slå av enheten ved å trykke på start-/stopppknappen eller koble den fra strømkilden.

Påfyllingsputer kan kjøpes separat når inkluderte puter er brukt opp.

NO Bruksanvisning for USB-C-enheten

1. Skyv inn en pute under risten på den elektriske enheten.

2. Koble enheten til en strømkilde med USB-C-kabelen. Trykk på start-/stopppknappen. Indikatorlampen lyser. Enheten fungerer for fullt etter ca. 15 min. En pute varer i ca. 9 timer. En ny pute er blå. Den blir lysere etter hvert som den brukes. Når den er oppbrukt, etter ca. 9 timer, må den byttes ut.

3. Ved putebytte: Ta enheten ut av kontakten. Brukt pute trykkes ut når ny settes inn.

4. Slå av enheten ved å trykke på start-/stopppknappen. Tidtakeren slår av enheten etter ca. 10 timer uansett. For lenger bruk trykker du på start-/stopppknappen igjen.

NO Ytterligere informasjon:

• Oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis noen spiser puten, ringer du Giftnformasjonen på tlf. 22 59 13 00.

• Unngå hudkontakt med den impregnerte puten. Ved hudkontakt: Vask hendene med mye vann og såpe.

• Enheten blir varm. Ikke rør den, og ikke dekk til enheten ved bruk.

• Ved rengjøring: Ta USB-C-kabelen ut av enheten, eller slå av varmeregen med på/av-knappen. La den svalne. Tørk den med en tørr fille.

• Ikke putt fingrene inn i enheten. Hvis enheten mistes i gulvet og åpner seg, må du ikke sette den samme igjen. Skadde enheter må kastes umiddelbart.

• Dette apparatet må ikke håndteres av personer (inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de ikke er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en person som har ansvaret for sikkerheten. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

• Ta enheten ut av strømkilden hvis det tordner.

• Enheten, innholdet i den og brukte puter må leveres til et godkjent avfallsanlegg.

• Sørg for at mat ikke eksponeres for direkte damp. Oppbevares atskilt fra mat og dyremat.

• Bruk maks. én pute per døgn. Puter skal bare brukes innendørs i et apparat beregnet for dem. Annen bruk er ikke tillatt. Ikke bruk andre puter enn originaler fra varemerket Mr Mosquito. Bruk av andre puter kan føre til feilaktig spredning og brannrisiko.

• Putene inneholder pralletrin, som er giftig for bier.

• Hold katter unna rom som behandles. På grunn av særlig overfølsomhet for pralletrin kan produktet føre til alvorlige bivirkninger hos slike dyr.

FI Mr Mosquito hyttyskarkotin sisäkäyttöön

Mr Mosquito on sisäkäyttöön tarkoitettu hyttyskarkotin. Laite liitetään virtalähteeseen mukana toimitettavalla USB-C-kaapelilla. Tyyny lämpiää, jolloin tehoaine leviää huoneeseen ja pitää hyttyset loitolla. Yhden tyynyn toiminta-aika on noin 9 tuntia, ja laite kattaa noin 10–15 m² riippuen huoneenkorkeudesta). Suurempiin tiloihin kannattaa käyttää useampaa laitetta. Sulje laite painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta tai irrottamalla laite virtalähteestä.

Täyttöpakkauksia voi ostaa erikseen, kun mukana tulevat tyynyt on käytetty loppuun.

FI Käyttöohje USB-C-laitteelle

1. Työnnä tyyny säleikön alle sähkölaitteeseen.

2. Liitä yksikkö USB-C-kaapelilla virtalähteeseen. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta, merkkivalo palaa. Laite saavuttaa täyden tehon noin 15 minuutin kuluttua. Yhden tyynyn toiminta-aika on noin 9 tuntia. Tyyny on uutena sininen. Käytettäessä sen väri vaalenee. Kun tyyny on käytetty loppuun, noin 9 tunnin kuluttua, se on vaihdettava.

3. Kun vaihdat tyynyn, irrota laite pistorasiasta. Vanha tyyny työntyy ulos laitteesta, kun asennat uuden.

4. Sulje laite painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta. Ajastin sulkee laitteen noin 10 tunnin kulutta joka tapauksessa. Jos haluat käyttää laitetta pitempään, paina käynnistys-/pysäytyspainiketta uudelleen.

FI Lisätiedot:

• Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos tuotetta on nieltä, soita 112 ja pyydä yhteys myrkytyskeskukseen.

• Vältä suoraa kosketusta ihon kanssa. Jos tyyny on kosketuksissa ihoon: Pese kädet runsaalla vedellä ja saippualla.

• Laite kuumenee. Älä koske laitetta tai peitä sitä käytön aikana.

• Puhdistaessa laitetta: irrota USB-C-kaapli laitteesta tai sulje lämmitin käynnistys-/pysäytyspainikkeella, anna jäähtyä. Kuivaa kuivalla rievulla.

• Älä työnnä sormia laitteeseen. Jos tiputat laitteen ja se aukeaa, älä kokoa sitä uudelleen. Rikkinäinen laite on hävitettävä välittömästi.

• Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta ja tuntemusta sen käytöstä, ellei heidän turvallisuudesta vastaava henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella.

• Ukkosen alkaessa irrota laite virtalähteestä.

• Laite ja sen sisältö sekä käytetyt tyynyt on toimitettava hyväksytyyn jätteenkäsittelypaikkaan.

• Varmista, etteivät elintarvikkeet altistu suoralle höyrylle. Säilytettävä erillään elintarvikkeista ja rehusta.

• Käytä korkeintaan yksi tyyny per vuorokausi. Tyynyjä saa käyttää sisätiloissa vain niille tarkoitetuissa laitteissa. Kaikki muu käyttö on kielletty. Älä käytä laitteessa muita kuin alkuperäisiä Mr Mosquito -tuotemerkin tyynyjä. Muiden tyynyjen käyttö saattaa johtaa vääränlaiseen höyryyn ja palovaaraan.

• Tyynyt sisältävät pralletriinia, joka on myrkyllistä mehiläisille.

• Pidä kissat poissa käsittelyistä tiloista, koska ne ovat erityisen herkkiä pralletriinille ja tuote voi aiheuttaa niille vakavia sivuoireita.

MR MOSQUITO

Mosquito protection for indoor use

Protects
10-15 m²



USB-C
with timer



1.



2.



3.



4.

SE Mr Mosquito myggskydd för inomhusbruk

Mr Mosquito är ett myggskydd avsett för inomhusbruk. Enheten ansluts till en strömkälla med medföljande USB-C kabel. Mattan värms upp och ämnet i mattan avsöndras i rummet och kommer hålla myggen borta. En matta räcker ca 9 timmar och en enhet täcker ett rum på ca 10-15 m² (storlek beror på aktuell rumshöjd). Vid större ytor, använd fler enheter. Stäng av enheten genom att trycka på start/stoppknappen alternativt koppla loss den ifrån strömkällan.

Refillmattor finns att köpa separat när medföljande mattor tagit slut.

SE Användarinstruktion USB-C-enheten

1. Skjut in en matta under gallret i den elektriska enheten.

2. Anslut enheten med USB-C-kabeln till strömkälla. Tryck på start/stoppknappen, indikatorlampan lyser. Enheten är fullt verksam efter ca 15 min. En matta räcker i ca 9 timmar. En ny matta är blå. När den förbrukas så blir den ljusare. När den är helt förbrukad, efter ca 9 timmar, behöver den bytas ut.

3. För matbyte; tag ut enheten ur uttaget, förbrukad matta trycks ut när ny skjuts in.

4. Stäng av enheten genom att trycka på start/stoppknappen. Timern stänger av enheten efter ca 10 timmar oavsett. Önskas längre användning, tryck in start/stoppknappen igen.

SE Ytterligare information:

• Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring av matta kontakta 112, begär giftinformationscentralen.

• Undvik hudkontakt med den impregnerade mattan. Vid hudkontakt: Tvätta händerna med mycket vatten och tvål.

• Enheten blir varm. Rör inte och täck inte över enheten under användning.

• Vid rengöring av enheten: tag ur USB-C kabeln ur enheten eller stäng av värmaren med on/off-knappen, låt den svalna. Torka med en torr trasa.

• Stoppa inte in fingrarna i enheten. Om enheten tappas och öppnar sig montera inte ihop den igen. Trasig enhet kasseras direkt.

• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

• Vid åska, ta ut enheten ut strömkällan.

• Enheten och dess innehåll samt använda mattor ska lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

• Se till att livsmedel inte exponeras för direkta ångor. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

• Använd högst en matta per dygn. Mattor får endast användas inomhus i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten. Använd ej andra mattor än original av varumärket Mr Mosquito. Användning av andra mattor kan ge upphov till en felaktig avsöndring samt brandrisk.

• Mattorna innehåller Pralletrin som är giftigt för bin.

• Håll katter borta från behandlade utrymmen. På grund av deras särskilda känslighet för pralletrin kan produkten orsaka allvarliga biverkningar hos dessa djur.



~ 9 h/mat



10 - 15 m²

Protection Zone



For indoor use



Fragrance free



Made of recycled plastic



Refills available separately

5V, DC, 10W max



Tillverkare/Fabrikant/Valmistaja:

Acreto AB
Norra Ågatan 10,
416 64 Gothenburg, Sweden
+46 31 3000500
www.mrmosquito.se